



International Vinyl Company

Nijverheidslaan 29 - 8580 Avelgem - Belgium - T +32 (0)56 65 32 11 - F +32 (0)56 65 32 29
ivc@ivcgroup.com - www.ivcgroup.com

Verlegehinweis für unseren PVC (1/2)

Sie haben mit der Auswahl eines IVC Bodens eine gute Wahl getroffen. Damit Sie von Anfang an Freude an Ihrem neuen Boden haben, beachten Sie bitte unsere folgenden Verlegempfehlungen: Für die Verlegung gilt, dass der Untergrund der DIN 18365 VOB Teil C „Bodenbelagsarbeiten“ zu entsprechen hat. Der Untergrund muss eben, trocken, rissfrei, dauerhaft fest und frei von Verunreinigungen, wie Fetten, Öle, Wachse Farbreste etc. sein. Diese Bedingungen sind die Grundlage für spätere Gewährleistungsansprüche!

Wie viel Quadratmeter benötigen Sie?

Messen Sie Ihren Raum in Länge und Breite aus, geben Sie zur Sicherheit je 10cm zu dem Raummaß dazu. Bei Räumen in denen eine Nahtstelle nicht vermieden werden kann, rechnen Sie für die Überlappung der Bahnen bitte je 5cm ein.

Welches Werkzeug sollten Sie bereithalten?

Sie benötigen für das Zuschneiden ein scharfes Cuttermesser mit einer Trapezklinge. Neben einem Metermaß halten Sie als Zuschneidehilfe bitte eine Stahlschiene bereit.

Müssen Sie den Belag verkleben oder nicht?

Grundsätzlich können Sie jeden IVC Boden bis 20qm lose verlegen. Hier reicht der Einsatz eines weichmacherbeständigen doppelseitigen Klebebands im Naht und Türbereich aus. Bei einer Raumgröße über 20qm sollte der Belag verklebt oder fixiert werden. Bitte verwenden Sie hier nur Produkte von namhaften Herstellern wie: Bostik, Henkel, Uzin, Schönox, Wakol etc. Es gelten die Verarbeitungshinweise der Klebstoffhersteller!

Die lose Verlegung entspricht nicht der VOB und sollte nur in Ausnahmefällen angewendet werden. Gute Verlegergebnisse ohne Verklebung erreichen Sie auch mit Trockenklebeprodukten (z.B. SIGAN).





International Vinyl Company

Nijverheidslaan 29 - 8580 Avelgem - Belgium - T +32 (0)56 65 32 11 - F +32 (0)56 65 32 29
ivc@ivcgroup.com - www.ivcgroup.com

Verlegehinweis für unseren PVC (2/2)

Was ist bei der Verlegung zu beachten?

Vor dem Verlegen sollte der Belag ca. 24 Stunden bei ca. 18° C in dem Raum grob zugeschnitten ausliegen.

Richten Sie den Belag nach Ihren Wünschen und dem Muster aus. Beginnen Sie mittels Cuttermesser und der Stahlschiene mit dem Zuschneiden. Bedenken Sie bitte dabei, an Wänden und Einbauten 1mm Abstand zu halten. Dadurch kann der Belag bei Temperaturschwankungen arbeiten ohne Wellen oder Beulen zu werfen.

Müssen Sie mehr als eine Bahn verlegen, ist bei Mustern mit Rapportangaben diese in Länge und Breite von der Mitte aus genau einzupassen! Eine Naht wird durch den so genannten Doppelschnitt erstellt. Dabei werden beide Bahnen überlappend aneinandergelegt. Beim schneiden werden beide Bahnen gleichzeitig mit Hilfe des Messers und der Stahlschiene durchtrennt. Der Streifen der unteren Bahn wird entfernt, die Naht ist fertig.

Verlegempfehlung / IVC CV

Durch Einsatz eines Kaltschweißmittels kann die Naht dauerhaft wasserdicht verschlossen werden. Wir empfehlen Produkte der Firma Werner Müller GmbH.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Verklebung der Boden erst voll genutzt werden kann wenn der Klebstoff seine Endfestigkeit erreicht hat! Bei einer losen Verlegung ist der Boden sofort gebrauchsfertig und bereit zur Nutzung.

Stand 01.01.2007

*IVC AVELGEM N.V.
B 8580 AVELGEM*

