



International Vinyl Company

Nijverheidslaan 29 - 8580 Avelgem - Belgium - T +32 (0)56 65 32 11 - F +32 (0)56 65 32 29  
ivc@ivcgroup.com - [www.ivcgroup.com](http://www.ivcgroup.com)

## REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE: POUR UN EFFET PARFAIT (1/3)

### **1. Combien de mètres faut-il prévoir?**

Mesurer la longueur et la largeur maximale de la pièce y compris les passages tels que portes et couloirs. Prévoir de chaque côté une marge de 10 cm.

Poser le nouveau revêtement dans le sens de la longueur pour limiter le nombre de joints.

### **2. Quels préparatifs faut-il effectuer?**

Mettre les outils adéquats à portée de main:

- un couteau tranchant
- un mètre
- une longue latte droite en métal
- de la colle ou un ruban adhésif double face

Laisser le revêtement de sol vinyl enroulé pendant 24 heures à une température de 18°C pour assurer une plus grande souplesse et maniabilité.

### **3. Que faire avec le support?**

Pour éviter que le revêtement de sol présente des inégalités il faudra que le support soit:

- propre et plane
- débarrassé de poussière et de sable
- en permanence sec

Recouvrir un sol trop rugueux d'un panneau MDF ou de fibres dures.

*Comment égaliser un support irrégulier?*

*Plancher:* niveller les planches et les joints au moyen de produits de nivellement; veiller à ce que tout clou saillant soit éliminé.

*Revêtement en béton:* remblayer au moyen de matériaux adéquats les creux et les crevasses pour obtenir un support plane.





International Vinyl Company

Nijverheidslaan 29 - 8580 Avelgem - Belgium - T +32 (0)56 65 32 11 - F +32 (0)56 65 32 29  
ivc@ivcgroup.com - [www.ivcgroup.com](http://www.ivcgroup.com)

## REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE: POUR UN EFFET PARFAIT (2/3)

*Carrelage:* niveller les joints et les carreaux au moyen de produits d'égalisation.

*Revêtement souple:* enlever l'ancien revêtement tel que du vinyle, du linoléum, du liège,... ainsi que tout restant de colle sur le support adhésive.

### **4. La pose**

Découper dans un espace libre le revêtement de sol vinylique avec une marge de 10 cm de chaque côté. Enrouler le vinyle de sorte que le motif se trouve à l'intérieur.

Avant de déposer le vinyle dans la pièce, choisir un mur comme point de départ pour que le motif soit parallèle au mur. Déposer le vinyle dans la pièce, dérouler le rouleau. Presser le vinyle du milieu de la pièce vers les murs. Découper le vinyle à dimension le long des portes et des seuils. Au niveau des encoignures faire une découpe diagonale pour que le vinyle s'ajuste. Presser le vinyle vers l'extérieur et le fond au niveau des encoignures.

Couper le vinyle à dimension. Pendant la coupe tenir le tranchant de l'instrument aussi droit que possible. Presser le vinyle jusqu'à ce qu'il soit parfaitement ajusté.

Veillez toujours au motif lors de la pose du revêtement de sol vinylique. Tout rouleau de n'importe quel motif est doté d'une bande supplémentaire sur toute la longueur et de part et d'autre du rouleau. Laisser dépasser le deuxième lé à poser de quelques centimètres sur le premier afin d'obtenir un joint invisible. Avant la coupe, ajuster le motif et le rapport du deuxième lé à celui du premier. Couper le vinyle et enlever les rubans. Le revêtement de sol vinylique s'ajuste parfaitement.

- Dans toute pièce inférieure à 12m<sup>2</sup> il est possible de laisser le revêtement de sol vinylique en pose libre. Appliquer du ruban adhésif double face aux niveaux des murs, portes et joints.
- Dans toute pièce supérieurement à 12m<sup>2</sup> ou intensivement fréquentée, l'encollage est recommandé.

*Les fabricants de colle ci-dessous assurent un encollage parfait de votre revêtement de sol vinylique:*

*SADER - BOSTIK - F.BALL - HENKEL - SCHONOX - UZIN - THOMSIT - FORBO*

**CONSEIL:** éliminer et renforcer les joints au moyen de soudures à froid.  
WERNER MÜLLER assure un résultat parfait.



